

SELBST GEMACHT Tipps zum richtigen Einbau

Clever Service: Eine ausführliche und bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau liegt jeder Clever Zarge und jedem Clever Türblatt bei.



Benötigtes Werkzeug:

- Kreuz-Schraubendreher
- Hammer
- Keile und Holzplättchen
- Wasserwaage
- Zollstock
- Spreizen (2 Stück)
- 2-Komponenten Montageschaum
- Fugenmaterial (Silikon)
- Scharfes Messer

Sicher verpackt und komplett erhalten Sie die Clever Zarge im handlichen Transportkarton.



Der Arbeitsplatz: Zweckmäßig ist eine einfache Platte in Arbeitshöhe. eine Kartonauflage verhindert Beschädigungen während des Zusammenbaus.



Anpassen mit Hobelnase. Gegebenenfalls die Zarge wieder herausnehmen und an der Hobelnase nachbearbeiten und perfekt anpassen. Zarge verspreizen.



C Der Zusammenbau erfolgt am besten liegend. Die Längs- und Querteile werden verleimt. Die Bandunterteile werden eingeschraubt.



D Einsetzen in die Wandöffnung. Die zusammengebauten Zargenteile werden in die Wandöffnung gestellt und im Bereich des Querteils mit Keilen fixiert.



E Einrichten der Zarge, mit Wasserwaage und Keilen. Kontrolle, ob die Zarge im Lot ist und überall an der Wand anliegt.



G Verschäumen der Zarge mit 2-Komponenten-Montageschaum. Nach der Aushärtung wird der überschüssige Schaum bündig weg geschnitten.



H Einsetzen der Zargenverkleidung. Punktweise mit Leim versehen, wird die fertig montierte Zargenverkleidung in die Nut eingeschoben.



I Einbau der Tür gemäß der mitgelieferten Anleitung und Montage der Beschläge.